

## Iconos Principales

Icono	Función
	Registro Exitoso.
	No registrado
	Registrando
<b>DND</b>	No molestar.
	Desvió de llamada
	Llamada entrante.
	Realizar llamada.
	Llamada perdida.
	Micrófono desactivado.
	Mensaje de voz.
	Altavoz Activado.

## Características del teléfono



## Vistas del teléfono

Referencia	Función
<b>1</b>	Pantalla del teléfono y teclas de línea..
<b>2</b>	Teclas de pantalla.
<b>3</b>	Teclado numérico.
<b>4</b>	Teclas de dirección y volumen.
<b>5</b>	Teclas de llamada.

### Teclas de llamada

-  Silenciar el micrófono durante la llamada.
-  Alterna al modo auriculares.
-  Indica si hay mensajes y accede al portal de voz.
-  Re llamar al ultimo numero marcado.
-  Alterna al modo de manos libres / Altavoz.

## Yealink T43U



## Funcionalidades

### Realizar llamada.

1. Levantar el auricular, o presionar tecla “**Altavoz**”.
2. En el teclado que se muestra digitar el número de teléfono a llamar; también puede realizar una búsqueda de usuario en su directorio interno.
3. Seleccionar botón “**Llamar**”.

### Contestar una llamada.

1. Conteste la llamada levantando el auricular, o presionar tecla “**Altavoz**”.

### Llamada en espera.

1. Seleccionar la tecla programable “**Espera**”.
2. Seleccionar la tecla programable “**Reanudar**”, para recuperar la llamada.

### Transferencia

1. Durante una llamada presionar la tecla programable “**Transferir**”.
2. La llamada actual se pone automáticamente en pausa.
3. Escribir a 10 dígitos el número o extensión a transferir y presionar “**Transferir**”.

### Silencio

1. Presione el botón **MUTE** para activar y desactivar el modo silencio del micrófono.

### Transferencia con consulta

1. Durante una llamada presionar la tecla programable “**Transferir**”.
2. La llamada actual se pone automáticamente en pausa.
3. Escribir a 10 dígitos el número o extensión a transferir.
4. Esperar que el destinatario conteste la llamada, notificar el motivo de transferencia y presionar “**Transferir**”.

### Conferencia

1. Presionar tecla programable “**Conferencia**”.
2. La primer llamada se retiene automáticamente, ingresar el número interno/externo y presionar tecla programable “**Llamar**”, esperar respuesta y anunciar conferencia.
3. Presionar tecla “**Conferencia**”, para unir las llamadas.

\* **Para agregar mas participantes presionar tecla programable “Conferencia” y repetir los pasos 2 y 3.**

### Desvío de llamada incondicional.

Esta función le permite desviar todas las llamadas entrantes a un número interno/externo.

1. Presionar \***59** y el número / extensión al que se desea desvías las llamadas.
2. Para activar/desactivar la función presionar \***58**.

### Desvío de llamada no respondida.

Esta función le permite desviar una llamada cuando no sea contestada durante el periodo de timbre a un número interno / externo.

1. Presionar \***65** y el número/extensión al que se desea desvías las llamadas.
2. Para activar/desactivar la función presionar \***64**.

### Desvío de llamada cuando esté ocupado..

Esta función le permite desviar una llamada cuando el usuario esté ocupado en otra llamada.

1. Presionar \***63** y el número/extensión al que se desea desvías las llamadas.
2. Para activar/desactivar la función presionar \***62**.

\* **Cuando se activa/desactiva una funcionalidad en el teléfono, esta le será anunciada en el Auricular / Altavoz del teléfono.**